

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 159

| Условный номер | Наименование груза  | Классификационный шифр |
|----------------|---------------------|------------------------|
| 263            | Взрывчатый материал | 1.2F                   |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА         | Изделия, содержащие небольшое количество твердого взрывчатого вещества в герметичной металлической оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует, в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха.   |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару), нагреву, открытому пламени. При пожаре возможны взрывы отдельных изделий, сопровождающиеся разбрасыванием металлических осколков и других изделий. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА    | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения. Основные токсичные продукты сгорания - оксиды углерода, азота, серы, алюминия, магния, бария, стронция, свинца.   |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124 - 83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки А, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

|                  |  |
|------------------|--|
| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Н е к у р и т ь. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон на этой или близлежащей станции (при сходе на перегоне) отводится в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
|------------------|--|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| ПРИ РАЗВАЛЕ И<br>РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня и искрообразования. Из зоны россыпи (развала) удалить посторонних людей и организовать охрану. Рассыпанные изделия собрать в любую тару и накрыть. Поврежденные изделия и рассыпавшееся содержимое изделий под руководством специалиста собрать в емкость с машинным маслом, предохраняя от удара. Поврежденные упаковки с изделиями складировать на расстоянии не менее 35 м от железнодорожных путей, жилых и пожароопасных производственных и складских объектов.   |
| ПРИ ПОЖАРЕ               | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место загорания. При тушении очага загорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь.